サーモレコーダー 保証書 RT-10

	お名前		
お客	電話番	号 。2010年2月1日 - 2.1 2010年1日	
様	ご住所		
保	証期間	※ 御納入日 年 月より1ヵ年間	
対	象部分	本 体 . 専 用 ソ フ ト ウ ェ ア	
修理	理方法	持ち込み修理	
	お手数	でも※簡所を正しくご記入の上、保管してください。	

- ・この保証書は引き渡し日から有効となります。
- ・本書は、引き渡し日から上記期間中に故障が発生した場合には、 本書下部記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。 詳細は下部をご参照ください。

エスペックミック標式会社

572-0039 大阪府寝屋川市池田3-11-17 Tel:072-801-7805 Fax:072-801-7806

	店名

WR0

取扱説明書等の注意書による使用状態で故障した場合、この保証 書に示す期間と条件に従い無償で修理させていただきます。

2. 保証適用除外事項

- ?次のような場合には、保証期間内でも有償となります。
- !取扱説明書等に示す以外の誤った使い方、天災および事故、 指定外の使用電源、使用条件および運転条件による故障・
- "弊社が認めていない不当な修理または改造による故障・損傷・
- #お買い上げ後の落下・転倒、輸送中の故障・損傷・損害
- @次に示すものの費用は負担いたしません。
- !電池および電池交換費用
- "弊社または弊社代行店以外による修理、点検、調整、清掃 #製品を使用できなかったことによる損失、不便さ、商業損失 等の付随的または結果として発生する損害等

3. 保証の適用

この保証は、日本国内においてのみ有効です。 This warranty is valid only for japan.

4. お客様に守っていただく事項

!取扱説明書に示す使用方法での機器の使用 "本保証書の保管(本書は再発行いたしません)

5.保証修理の受け方

保証修理をお受けになる場合は、弊社代行店あるいは弊社へお 申しつけください。

保証書のご提示がない場合、または保証書に正しく必要事項の 記入がない場合は保証修理をお受けいたしかねます。

なお、使用場所まで出向いての修理につきましては、別途出張 料を申し受けます。

Thermo Recorder

本体取扱説明書

エスペックミック禁式会社

本社・名古屋オフィス 480-0138 愛知県丹羽郡大口町大御堂1-233-1 Tel.0587-95-6369 Fax.0587-95-4833

東京オフィス 136-0074 東京都江東区東砂8-5-1

RT-10

Tel.03-5633-7292 Fax.03-5633-7304

大阪オフィス 572-0039 大阪府寝屋川市池田3-11-17 Tel.072-801-7805 Fax 072-801-7806

クオリティ-は言葉を超えて QUALITY IS MORE THAN A WORD

○仕様

サ-モレコ-ダ	- RT-10 本体仕様
測定チャンネル数	2 ch. (内蔵 1 ch. 外部 2 ch.から選択)
測定温度範囲	-40~110℃(外部温度センサ)/-0 60℃(内部温度センサ)
測定精度	typ. ± 0 . 3 ℃ (-20~80℃)
例是相反	typ. ± 0 . 5 °C (-40 ~20 / 80 ~110 °C)
測定分解能	0.1℃
記憶間隔	1・2・5・10・30秒・1・2・5・10・30・60分合計11通りから選択
記憶可能期間	約90日間 (電池寿命による)
液晶表示	現在の各チャンネルの温度、記憶間隔、モード
記憶データ数	4095×2cH
外形寸法/重量	W 8 8 × H 5 5 × D 2 4 mm/約 9 5 g (電池含む)
本体耐熱温度	-10~60°C
使用電池	単4アルカリ電池2本

標準温度センサ仕様 (2本付属)			
測定可能範囲	-40~110°C	-	
寸法	直径5mm×長さ15 mm	ケーブル長=0.6m	

専用ソフ	トウェア仕様(動作環境)
MS-DOS版	PC98シリーズ用 MS-DOS Ver3.3以降
Windows版	日本語 Windows 3.1 が稼働するパソコン

その他の付属品	
・単4アルカリ電池	2本
接続ケーブル	1本
• 本体取扱説明書(保証書)	1部
その他(ソフトウェアの説)	明書など)

▲危険

乾雷池を誤って飲み込むと危険です。乾電池・センサ・ サーモレコーダー本体は、お子様の手の届かない所に 設置、保管してください。

⚠注意

★ 本製品の測定結果を用いた事によって生じた、いかな る指害に対しても当社は一切の責任を負いません。

お知らせ

本体 (RT-10) について

- 1 本体に耐水性はありません。濡らさないでください。
- 2 モジュラージャックに指や異物を入れないでください。
- 3 電源スイッチを切ったり電池が切れると、記憶データ 記憶間隔・予約スタートの指示など全てのデータが消 えますのでご注意ください。
- 4 記憶可能期間は測定環境や乾電池の品質により一定で はありません。約90日とは、アルカリ単4電池使用 時の目安です。付属の乾電池は記憶可能期間約90日を 保証するものではございません。
- 5 電源を入れてから約3秒間、表示部に何も表示しない 事がありますが、故障ではありません。
- 6 右表の「本体使用(保存)条件」を厳守してください。 範囲を超えた環境でのトラブルは保証できません。

標準温度センサについて


- このセンサに耐水性はありません。液体(水・アルコー ル・有機溶剤等)に浸けないでください。
- 2 温度センサの延長は専用延長ケーブル (オプション)を使 用してください。一つの温度センサに 延長ケーブルは 1本までです。2本以上の使用は保証できません。
- 3 下表の「標準温度センサ使用(保存)条件」を厳守してく ださい。範囲を超えた環境でのトラブルは保証できません。

サ-モレコ-ダ-RT	サ-モレコ-ダ-RT-10本体・内蔵温度センサ 使用(保管)条件		
耐熱温度・湿度	-10~60℃ (温度) 90%RH以下(湿度)		
使用時の注意	結露・水濡れの無い事 腐食性ガス・有機溶剤等の影響の無い事 直射日光を避けて使用する事		
保管時の注意	直射日光を避け低湿度状態で保管する事		


標準温度センサ使用(保管)条件		
測定可能範囲 -40~110℃(温度)		
使用時の注意	液体に浸けない事 測定可能範囲内で使用する事 腐食性ガス・有機溶剤等の影響の無い事 直射日光を避けて使用する事	
水濡れの無い事 直射日光を避け低湿度状態で保管する事		

サーモレコーダーRT-10とは?


- ◆ サ-モレコ-ダ-RT-10は、一定の間隔で 2ヵ所の温度を測って記憶します。 (最長90日間、4095データ×2)
- ★ 記憶中はパソコンと接続する必要はあり ません。



◆ 測ったデータは、パソコンでグラフや表に。 もちろんプリントアウトも可能。



♦ 数台で同時に測定して、1 つのグラフや表 にできます。(最多8ch分) (姉妹機のRS-10との集計も可能です)




○ センサケーブルの延長は?

★ 温度センサを延長する場合は、オプション品の 温度センサ延長ケーブルを使用してください。 それ以外の延長方法は保証できません。



★ 一つの温度センサに 延長ケーブルの使用は1本 までです。2本以上の使用は保証できません。




電池を入れる

単4アルカリ電池2本

- ◆単4アルカリ電池2本を 図の様にセットします。
- ◆新しい電池で約90日間 記憶できます。(常温)
- ★長期間記憶する場合は、 新しい電池に交換して下 さい。途中で電池が切れ るとデータが全て消えて しまいます。

2 温度センサを接続する

◆付属の温度センサを接続します。



外部温度センサを接続しない場合			
ch.1に接続しない場合 ch.1は本体内蔵温度センサで測定			
ch.2に接続しない場合 ch.2は測定データ無し			

★温度センサの延長は専用の延長ケーブル(オプション)を 使用してください。一つの温度センサに 延長ケーブルは 1本までです。2本以上の使用は保証できません。

★オプションの温度センサを使用する事もできます。

内蔵温度センサ

488.88


表示部の説明

50.00 50.00 50.00

◆モード表示部

矢印の状態		モード	本体の状態
	消えている	STOP	停止状態
REC	ついている	REC	データ記憶中
-\@a=	点滅している	予約	予約スタート待機中

◆数值表示部



诵信

- ◆付属の接続ケーブルを用いてパソコン のRS232Cコネクタとサーモレコーダーを 接続します。
- ★パソコンによってはRS232Cコネクタの形状 が異なるため、変換コネクタが必要となる 場合があります。(オプション品参照)
- ★測定中は接続ケーブルを接続しておく必要 はありません。
- ★本体のモードによりパソコンからの通信が 制限されますので注意してください。

通信でできる内容	本体のモ-ド		
通信できる内容	STOP	REC	予約
記憶デ-タの吸い上げ	0	O ;:	Х
本体への予約設定	0	X	X

専用ソフトウェア

◆通信以外に以下の内容が可能です。

パソコンでの 表示、印刷	・記憶データのグラフ、一覧 表、最高最低値の表示と 印刷
データの保存	・集計データのファイル(フロッピー、ハードディスク) への保存 ・データー覧表のテキストファイル作成

- ★詳しい操作方法はソフトウェアの説明書、 ソフトウェアのHELPメニューをご覧くだ さい。
- ★MS-DOS版ソフトウェアで複数台集計する 場合のご注意
- 記憶間隔を同じにしてください。

● 385 2秒押しで記憶開始

できる限り同じ時刻にスタートさせてください。スタート時刻が異なる場合でも、全て同じ時刻にスタートしたものとして、集計されます。

記憶の 開始/終了

電源を入れる

★記憶したデータをパソコンで吸い 上げるまではスイッチを切らない

★電源を切ると、記憶したデータ、

ど全てのデータが消えます。


記憶間隔、予約スタートの指示な

◆電源を入れます。

でください。

ON

OFF




4 記録間隔ボタン 記憶間隔を決める

- ◆ 「STOP」モードの時
- ◆「予約」モードの時
- ◆2秒間押し続けると、温度表示が記憶間隔表示に変わります。


. 10 現在の記憶間隔

- ◆ボタンを押す毎に、記憶間隔が変わります。適切な記憶間隔を表示させれば設定完了です。
 5秒後に温度表示に戻ります。
- ◆ボタンを押すとすぐ、温度表示が記憶間隔表示に変わります。



◆5秒間押し続けるとモード表示の矢印が消え ボタンを押す毎に記憶間隔を変える事が出来 ます。適切な記憶間隔を表示させれば設定完 了です。5秒後に温度表示に戻ります。

分 秒



★パソコンとの通信で記憶間隔を設定する方法もあります

◆記憶終了(「REC」モードの時に可能)

「STOP」「予約」


記録/停止ボタン

◆ボタンを2秒間押し続けると記憶を終了します。

◆記憶開始(「STOP!「予約|モードの時に可能)

◆ボタンを2秒間押し続けると記憶を開始します。

(この時、前回の記憶データは消去されます)




★記憶データが1chあたり4095を超えると FULLの文字を表示し以後の記憶はしません。

FULL

★パソコンとの通信で、記憶開始させたり記憶開始 日時を前もって予約設定する方法もあります。

オプション品

温度センサ



変換コネクタ(ジェンダーチェンジャー)

パソコンのRS232Cコネクタ形状

○『□□□『・ ハーフビッチ1 4ビンメス用 ― 3,500円

。 (****************************** Dサブ25ピンオス用 ______2,100円

サーモレコーダー 保証書

お客様	お名前	
	電話番	号
	ご住所	
保	証期間	※ 御納入日 年 月より1ヵ年間
対象部分		本 体 . 専 用 ソ フ ト ウ ェ ア
修	里方法	持ち込み修理
	・お手数	でも※箇所を正しくご記入の上、保管してください。

- ・この保証書は引き渡し日から有効となります。
- ・本書は、引き渡し日から上記期間中に故障が発生した場合には、 本書下部記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。 詳細は下部をご参昭ください。

タパイ エスペック 株式会社

大阪市北区天神橋3-5-6 〒530 TEL(06)358-4741

_	er.	-		
_	HZ:	兖	占	ŏ

WR09

1. 保証の内容、期間

取扱説明書等の注意書による使用状態で故障した場合、この保証 書に示す期間と条件に従い無償で修理させていただきます。

2. 保証適用除外事項

- (1)次のような場合には、保証期間内でも有償となります。
- (1)取扱説明書等に示す以外の誤った使い方、天災および事故、 指定外の使用電源、使用条件および運転条件による故障・ 損傷・損害
- (2)弊社が認めていない不当な修理または改造による故障・損傷・ 損害
- ③お買い上げ後の落下・転倒、輸送中の故障・損傷・損害

(2)次に示すものの費用は負担いたしません。

- ①電池および電池交換費用
- ②弊社または弊社代行店以外による修理、点検、調整、清掃
- ③製品を使用できなかったことによる損失、不便さ、商業損失 等の付随的または結果として発生する損害等

3. 保証の適用

この保証は、日本国内においてのみ有効です。 This warranty is valid only for japan.

4. お客様に守っていただく事項

- ①取扱説明書に示す使用方法での機器の使用 (2)本保証書の保管(本書は再発行いたしません)
- 5. 保証修理の受け方

保証修理をお受けになる場合は、弊社代行店あるいは弊社へお 申しつけください。

保証書のご提示がない場合、または保証書に正しく必要事項の 記入がない場合は保証修理をお受けいたしかねます。

なお、使用場所まで出向いての修理につきましては、別途出張 料を申し受けます。

Thermo Recorder

本体取扱説明書

タパイ エスペック 株式会社

社 大阪市北区天神橋3-5-6 〒530

TEL(06)358-4741代表 FAX(06)358-5500

機浜市保土ヶ谷区加百町134 〒240 ■首都圏本部 構浜ビジネスパーク・ウエストタワー9F

TFI (045)336-6400代表 FAX(045)336-6401

他台市膏葉区個町通り木町通2-6-53京浜ラスビル3F 〒980 **圓仙台営業所**

TEL(022)234-4881 FAX(022)275-0561 大宮市桜木町4-760 〒331 圖大宮営業所

TEL(048)643-1918 FAX(048)645-1597

筑波市古来1451五頭ビル2F 〒305 ■筑波営業所

TEL(0298)57-7355 FAX(0298)57-7320

日野市神明3-10-5エスプリ日野1F〒191 ■日野営業所 TEL(0425)84-2175 FAX(0425)84-2124

■松本営業所 松本市島立647-2山田ビル〒390

TEL(0263)48-0401 FAX(0236)48-0410

■名古屋営業所 名古屋市名東区社台3-81-2 〒465 TEL(052)777-2551 FAX(052)777-2575

金沢市西念町115街区9番地NYビル1F 〒920

TEL(0762)60-8030 FAX(0762)60-8033 ■大阪営業所 大阪市北区天神橋3-5-6 〒530

TEL(06)358-4741代表 FAX(06)358-5500

広島市西区天満町7-5第2西村ビル2F 〒773 ■広島営業所 TEL (082)231-8365 FAX(082)295-3248

新居浜市坂井町3-5-35村上ビル1F 〒792 圖新居浜営業所 TEL(0897)41-3163 FAX(0897)43-1139

福岡市博多区博多駅南1-8-12博多駅南MTビル7F 〒812 ■福岡営業所

TEL(092)471-0932 FAX(092)474-3500

福知山市長田野町1-7 〒620 ■福知山工場

TEL(0773)27-3131代表 FAX(0773)27-3135

クオリティ-は賞葉を招えて QUALITY IS MORE THAN A WORD

IM00016A

○仕様

	サ-モレコ-ダ-RS-10 本 体 仕 様				
測定チャンネル		1チャンネル (温度専用)	2チャンネル (湿度専用)		
測	温湿度センサ	0~50℃	10~95%RH		
定範	内蔵温度センサ	-10~60℃	データ無し		
囲	外部温度センサ	-40~110℃	データ無し		
測定精度		typ±0.3℃ (-20~80℃)	± 5 % RH		
		typ±0.5°C(-40~-20/80~110°C)	(25℃50%RHにおいて)		
測定分解能		0.1℃	1 %RH		
		1・2・5・10・30秒・1・2・5・10・30・60分			
	記憶間隔	合計11通りから選択			
記憶可能期間		約90日間 (電池寿命による)			
液晶表示		現在の温度・湿度、記憶間隔、モード			
記憶データ数		4095×2cH			
外形寸法/重量		W88×H55×D24/約95g (電池含む)			
本体耐熱温度		-10~60℃			
使用電池		単4アルカリ電池2本			

標準温湿」	度センサ仕様 (1本付属)
測定可能範囲	0~50℃ (温度) 10~95% RH (湿度)
センサ寿命	約1年(使用条件による)
寸法	D 51.5×W18.4×H10 ケーブル長=1m

専用ソフトウエア仕様(動作環境) MS-DOS版 PC98シリーズ用 MS-DOS Ver3.3以降 Windows版 日本語 Windows 3.1 が稼働するパソコン

その他の付属品

・単4アルカリ電池2本

・接続ケーブル 1本

・本体取扱説明書(保証書)1部 ・その他(ソフトウエアの説明書など)

▲ 危険

乾雷池を誤って飲み込むと危険です。乾電池・センサ・ サーモレコーダー本体は、お子様の手の届かない所に 設置、保管してください。

★ 本製品の測定結果を用いた事によって生じた、いかな る指害に対しても当社は一切の責任を負いません。

お知らせ

本体 (RS-10) について

- 1 本体に耐水性はありません。濡らさないでください。
- 2 モジュラージャックに指や異物を入れないでください。
- 3 電源スイッチを切ったり電池が切れると、記憶データ 記憶間隔・予約スタートの指示など全てのデータが消 えますのでご注意ください。
- 4 記憶可能期間は測定環境や乾電池の品質により一定で はありません。約90日とは、アルカリ単4電池使用 時の目安です。付属の乾電池は記憶可能期間約90日を 保証するものではございません。
- 5 電源を入れてから約3秒間、表示部に何も表示しない 事がありますが、故障ではありません。
- 6 右表の「本体使用(保存)条件」を厳守してください。 範囲を超えた環境でのトラブルは保証できません。

温湿度センサについて

1 液体 (水・アルコール・有機溶剤等)に浸けないでくだ

さい。また結露をさせないでください。

- アルコール類・有機溶剤の気体中に入れないでください。
- 3 使用しない時は、直射日光を避け低湿度状態で保存して ください。
- 4 急激な温度変化があった場合に、湿度の値が異常を示す 事がありますが、センサの温度が安定すれば、湿度の値 は正常に戻ります。
- 5 このセンサのケーブルは延長できません。延長しての使 用は保証できません。
- 6 下表の「温湿度センサ使用(保存)条件」を厳守してくだ さい。範囲を超えた環境でのトラブルは保証できません。

	サ-モレコ-ダ-RS-10本体・内蔵温度センサ 使用(保管)条件				
	耐熱温度·湿度	-10~60℃ 温度) 90%RH以下(湿度)			
		結露・水濡れの無い事			
	使用時の注意	腐食性ガス・有機溶剤等の影響の無い事			
		直射日光を避けて使用する事			
_	保管時の注意	直射日光を避け低湿度状態で保管する事			


温湿度センサ使用(保管)条件 0~50℃ (温度) 10~95%RH (湿度) 測定可能範囲 結露・水濡れの無い事 腐食性ガス・有機溶剤等 使用時の注意 の影響の無い事 測定可能範囲内で使用する事 直射日光を避けて使用する事 保管温度 -5~55℃ 結露・水濡れの無い事 保管時の注意 直射日光を避け低湿度状態で保管する事

サ-モレコ-ダ-RS-10とは?


◆サ-モレコ-ダ-RS-10は、一定の間隔で温度と 湿度を測って記憶します。

(最長90日間、各4095データ)

★記憶中は、パソコンと接続する必要はありま せん。



●測ったデータは、パソコンでグラフや表に。 もちろんプリントアウトも可能。



◆数台で同時に測定して、1つのグラフや表 にできます。(最多8ch分) (姉妹機のRT-10との集計も可能です)



264

○温湿度センサの交換

◆付属の温湿度センサの交換時期は約1年です。(使用・ 保管条件により異なります)

開封後1年経過したら交換をお勧めします。

- ◆使用(保管)条件を守らずに使用した場合、1年以内で もセンサの精度が劣化します。(ご注意の項を参照)
- ◆センサには2種類の感知シールが貼ってあります。 シールが異常を示していたら、1年以内でもセンサ 交換をお勧めします。
- ★センサを使用しない時は、付属のビニール袋に乾燥剤 と一緒に入れて閉じ、冷暗所に保管してください。



します。

★センサが水に濡れ

た事を示します。

●温度感知シール 正常(白)



異常

★異常の場合には、シ ールが赤くなり60の 数字が現れます。

★センサが60℃以上の 高温にさらされた事

を示します。


電池を入れる

単4アルカリ電池2本

- ◆単4アルカリ雷池2本を 図の様にセットします。
- ◆新しい電池で約90日間 記憶出来ます。(常温)
- ★長期間記憶する場合は、 新しい電池に交換して下 さい。途中で電池が切れ るとデータが全て消えて しまいます。

温湿度センサを接続する

◆付属の温湿度センサを接続します。



- ★温温度センサのケーブルを延長してはいけません。
- ★外部センサを接続しない場合は、本体内蔵の温度センサ の測定になります。
- ★別売の温度センサを接続する事もできます。

ch. 1	ch. 2
温度	湿度
温度	
温度	_
	温度温度

表示部の説明



◆モード表示部

	矢印の状態	モード	本体の状態
	消えている	STOP	停止状態
REC	ついている	REC	データ記憶中
÷(100)÷	点滅している	予約	予約スタート待機中

◆数值表示部



-記憶間隔表示

3 0 分	10秒
30.	. 10
分秒	分秒

通信

- ◆付属の接続ケーブルを用いてパソコン のRS232Cコネクタとサ-モレコ-ダ-を 接続します。
- ★パソコンによってはRS232Cコネクタの形状 が異なるため、変換コネクタが必要となる 場合があります。(オプション品参照)
- ★測定中は接続ケーブルを接続しておく必要 はありません。
- ★本体のモードによりパソコンからの通信が 制限されますので注意してください。

通信でできる内容	サ-モレコ-ダ-のモ-ド		
週間 (できる内容	STOP	REC	予約
記憶デ-タの吸い上げ	0	0	X
本体への予約設定	0	X	X

専用ソフトウェア

◆通信以外に以下の内容が可能です。


パソコンでの 表示、印刷	・記憶データのグラフ、一覧 表、最高最低値の表示と 印刷
データの保存	・集計データのファイル(フロッピー、ハードディスク) への保存 ・データー覧表のテキストファイル作成

- ★詳しい操作方法はソフトウェアの説明書、 ソフトウェアのHELPメニューをご覧くだ
- ★MS-DOS版ソフトウェアで複数台集計する 場合のご注意
- ・記憶間隔を同じにしてください。
- できる限り同じ時刻にスタートさせてくだ さい。スタート時刻が異なる場合でも、全 て同じ時刻にスタートしたものとして、集 計されます。

電源を入れる

●雷源を入れます。

- ★記憶したデータをパソコンで吸い 上げるまではスイッチを切らない でください。
- ★電源を切ると、記憶したデータ、 記憶間隔、予約スタートの指示な ど全てのデータが消えます。



記録間隔ボタン 記憶間隔を決める

内蔵温度センサ

46666

◆「STOP」モードの時


- ◆2秒間押し続けると、温湿度表示 が記憶間隔表示に変わります。
- 現在の記憶間隔
- ◆ボタンを押す毎に、記憶間隔が変 わります。適切な記憶間隔を表示 させれば設定完了です。 5秒後に温湿度表示に戻ります。

- ◆「予約」モードの時
 - ◆ボタンを押すとすぐ、温湿度表示が記憶間隔 表示に変わります。

. 10 現在の記憶間隔

◆5秒間押し続けるとモード表示の矢印が消え ボタンを押す毎に記憶間隔を変える事が出来 ます。適切な記憶間隔を表示させれば設定完 了です。5秒後に温湿度表示に戻ります。

◆記憶間隔の表示の変化



★パソコンとの通信で記憶間隔を設定する方法もあります

記録/停止ボタン

記憶の 開始/終了

◆記憶開始(「STOP」「予約」モードの時に可能)

◆ボタンを2秒間押し続けると記憶を開始します。 (この時、前回の記憶データは消去されます)

. ● 305 2秒押しで記憶開始 「STOPI「予約」 [REC]

◆記憶終了(「REC」モードの時に可能)

◆ボタンを2秒間押し続けると記憶を終了します。




★記憶データが1ch あたり4095を超えると FULLの文字を表示し以後の記憶はしません。


★パソコンとの通信で、記憶開始させたり記憶開始 日時を前もって予約設定する方法もあります。

オプション品

温湿度センサ



温度センサ



変換コネクタ (ジェンダーチェンジャー)

